Gebrauchsanweisung Wertkartensystem

WERTKARTENZÄHLER (in den Waschküchen):

KARTE LADEN – Wertkarte mit einem Guthaben von EUR 20,-- beladen:

Um die Wertkarte mit einem Guthaben von EUR 20,-- beladen zu können, kann unter der **Servicenummer 0810 610 810 werktags (Montag – Freitag) von 7:30 bis 17:00 Uhr** gegen Nennung Ihrer Kartennummer ein zehnstelliger Zahlencode angefordert werden. Nach Erhalt des Zahlencodes gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie die Wertkarte in den Schlitz eines beliebigen Wertkartenzählers (mit Nummernblock) in Ihrem Wohnobjekt (Achtung: Chip nach oben!).
   Das **Kartenguthaben** wird angezeigt.
2. Drücken Sie die **Taste** [2] um den Aufladevorgang zu starten.
3. Geben Sie den zehnstelligen Zahlencode mithilfe des Nummernblocks ein und bestätigen Sie diesen durch Drücken der Taste ▸. Das neue Kartenguthaben wird angezeigt. Die Wertkarte wird automatisch ausgeworfen.
4. Entnehmen Sie die Wertkarte.

   Hinweis: Jeder Zahlencode belädt ihre Waschwertkarte einmalig mit EUR 20,-- und kann danach nicht nochmal verwendet werden. Für eine weitere Aufladung muss ein weiterer Zahlencode angefordert werden.

EINZAHLUNG – vor Inbetriebnahme der gewünschten Waschküchengeräte:

1. Stecken Sie die Wertkarte in den Schlitz des Wertkartenzählers für das gewünschte Waschküchengerät (Achtung: Chip nach oben!).
   Das **Kartenguthaben** wird angezeigt.
2. Drücken Sie zunächst die **Taste** [1] und weiters die Taste ▸ **Einzahlung**, dadurch wird ein Fixbetrag von EUR 1,50 von der Wertkarte in den Zähler gebucht. Je Zähler/Einstellung kann dieser Betrag variieren.
3. Durch Drücken der Taste ▸ **Erneut zahlen** wird der eingebuchte Betrag nochmals um EUR 1,50 erhöht. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis zum gewünschten Betrag.
   Zum Beenden drücken Sie die Taste ■ **Beenden** und die Wertkarte wird automatisch ausgeworfen.
4. Entnehmen Sie die Wertkarte. Das gewünschte Waschküchengerät ist einsatzbereit.

RÜCKZAHLUNG des Restbetrages – nach Beendigung des Wasch- bzw. Trockenvorganges:

1. Stecken Sie die Wertkarte in den Schlitz des von Ihnen benutzten Wertkartenzählers.

   Es wird der **Kredit** (vorhandener Restbetrag des Zählers) und danach das **Kartenguthaben** angezeigt.
2. Drücken Sie zunächst die **Taste** [1] und weiters die Taste ■ **Rückzahlung** um das Restguthaben auf die Wertkarte zu übertragen. Danach wird die Wertkarte automatisch ausgeworfen.
3. Entnehmen Sie die Wertkarte.

   Hinweis: Eine Rückbuchung ist bis maximal eine Woche nach Einzahlung bzw. selbst dann noch möglich, wenn bereits durch einen anderen Mieter ein neuer Wasch- bzw. Trockenvorgang aktiviert wurde!